

Huawei - E5573Cs-322 configureren

Stap 1: maak de Mi-Fi router klaar voor gebruik

Voordat u begint aan de configuratie van uw Huawei MiFi router moet u deze eerst klaar voor gebruik maken.

1. Haal de achterkant van de MiFi router via de inkeping aan de zijkant van het apparaat.
2. (Optioneel) Maak een foto van de WiFi-instellingen, of noteer deze. U heeft deze nodig bij het instellen.
3. Plaats de simkaart in het simkaartslot.
4. Stop nu de batterij in het apparaat, deze past maar op 1 manier.
5. Bevestig de achterkant weer op het apparaat.
6. Druk op de powerknop aan de voorkant van het toestel. Uw MiFi router is nu klaar voor gebruik.

Stap 2: stel de MiFi router in

Het is nu tijd om de router in te stellen. Verbind eerst met het netwerk van de Huawei MiFi. Gebruik hiervoor een smartphone, tablet, laptop of desktop. Zoek naar het netwerk dat u zojuist van de achterkant van het apparaat heeft overgenomen en vul het bijbehorende wachtwoord in.

Methode 1: via de applicatie

Wilt u gebruikmaken van de applicatie voor uw smartphone? Download deze dan eerst:

1. Start de HiLink applicatie.
2. Op de hoofdpagina van de applicatie ziet u de tekst 'Device disconnected'. Geef de app ongeveer 5 tot 15 seconden de tijd om uw Huawei router te vinden. Als de router gevonden is, wordt boven in beeld de provider getoond. In het midden ziet hoeveel gigabyte aan data u over heeft. Om instellingen aan te kunnen passen is het belangrijk om in te loggen.
3. Druk rechtsboven op het tandwiel icoon.
4. Kies de optie 'Account'.
5. Er wordt gevraagd naar een wachtwoord. Vul in kleine letters 'admin' in en log in.
6. Pas het wachtwoord hierna voor veiligheidsredenen aan naar een eigen gewenst wachtwoord. Druk rechtsbovenin op het vinkje om de instelling op te slaan.
7. Is de simkaart gelocked? Het apparaat is dan niet te gebruiken. Vul daarom de pincode van de simkaart in.
8. Klik nogmaals op het tandwiel icoon.
9. Klik op 'Device'.
10. Selecteer 'PIN management'
11. Vul de pincode van uw simkaart in. Het is aan te raden om de optie 'Disable PIN verification' aan te vinken, anders moet u de pincode bij elk gebruik opnieuw invoeren.
12. Druk rechtsboven op het vinkje op de instelling op te slaan.
13. Wilt u de naam en het wachtwoord van uw WiFi-netwerk aanpassen? Dit doet u als volgt:

14. Selecteer opnieuw het tandwiel icoon in het hoofdscherm.
15. Druk bovenaan op 'My Wi-Fi'.
16. Kies een nieuwe netwerknaam (SSID) en een wachtwoord. Vul deze in.
17. Ook hier slaat u de instelling op door het vinkje rechtsbovenin aan te klikken.
18. De MiFi-router is nu ingesteld. U kunt nu onderweg gebruikmaken van prepaid data of van een data-abonnement om mobiele apparaten van internet te voorzien.

Methode 2: via de webinterface

1. Open de configuratiepagina van de Huawei Mi-Fi router in je browser. Dit doet u door **http://192.168.8.1** of **http://192.168.1.1** in sw adresbalk in te voeren (probeer ze allebei, of kijk in de handleiding welke link u nodig hebt voor uw model).
2. Zodra de configuratiepagina laadt ziet u rechtsboven in beeld 'Log In'. Klik hierop. Vul bij zowel 'User name' als 'Password' in kleine letters 'admin' in en druk op de blauwe login knop. Maak vervolgens een nieuw wachtwoord aan wanneer hierom gevraagd wordt of stel dit in via 'My Account' bovenaan de pagina.
3. Het is verstandig om eerst de pincode van de simkaart in te vullen. Klik op 'Settings'. Kies nu de optie 'Security' en vervolgens op 'PIN Management'. Wilt u de pincode niet elke keer opnieuw invullen? Zet 'PIN Management' dan op 'Disable'. Vul vervolgens de pincode in en klik op 'Apply'.
4. Klik nu links in het menu op 'Quick Setup' en vervolgens op 'Next' om te beginnen met het instellen van de MiFi router.
5. De eerste stap is het aanpassen van uw data profiel. Staan deze gegevens al ingevuld? Dan kunt u deze stap overslaan. Zijn de APN instellingen nog leeg? Vraag dan uw provider om de juiste APN instellingen of kijk in de handleiding van de simkaart en vul deze instellingen in. Druk hierna op 'Next'.
6. In het volgende scherm kunt u 'Connection mode' op 'Auto' laten staan. Klik weer op 'Next'.
7. U kunt nu de netwerknaam aanpassen. De netwerknaam is de naam die wordt getoond als u zoekt naar beschikbare WiFi-netwerken. Vul een naam in en klik op 'Next'.
8. Na het instellen van de naam kunt u ook het wachtwoord aanpassen. Het is aan te raden om hier enkel de 'WPA pre-shared key' aan te passen. De andere instellingen staan al goed. Klik op 'Next'.
9. U krijgt nu een overzicht van de instellingen. Loop deze na en klik op 'Finish'.
10. Uw MiFi router is nu ingesteld. U moet alleen nog verbinding maken met de nieuwe netwerknaam die u zojuist gekozen heeft.